

LIST ZA PRIPREMU RADA

Naziv zadaće: **Izmjena bregaste osovine, podešavanje platina i električne faze motora**

Nastavni cilj: Ocijeniti stupanj usvojenosti praktičnih znanja i vještina kod učenika u području automehanike te usporediti pojedinačnu uspješnost učenika.

Izvođenje radne zadaće - vježbe

Rb.	ŠTO RADIM ? Podijeliti rad na radne operacije i upisati redoslijed izvođenja	NAPOMENA	KONTROLA PO FAZAMA RADA (UPUTA ZA MENTORA)	BROJ BODOVA
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Dovođenje motora u mehaničku fazu (poravnati oznake)	Ako se motor ne dovede u mehaničku fazu pri montaži može doći do mehaničkih oštećenja	Kontrolirati da li su oznake poklopljene.	2
2.	Demontaža poklopca zupčastog remena		Poklopac zupčastog remena mora biti odložen na radni stol.	2
3.	Popuštanje vijka remenice bregastog vratila		Vijak remenice bregastog vratila mora biti popušten.	2
4.	Popuštanje natezača zupčastog remena		Natezač zupčastog remena mora biti popušten.	2
5.	Demontaža zupčastog remena		Zupčasti remen mora biti demonteran sa remenice bregastog vratila.	2
6.	Demontaža remenice bregastog vratila		Remenica bregastog vratila mora biti odložena na radni stol.	2
7.	Demontaža zaštitnog lima zupčastog remena		Zaštitni lim zupčastog remena mora biti odložen na radni stol.	2
8.	Demontaža bobine		Bobina mora biti odložena na radni stol.	2
9.	Demontaža poklopca ventila		Poklopac ventila mora biti odložen na radni stol.	2
10.	Demontaža kućišta bregaste		Kućište bregastog vratila mora biti odloženo na radni stol.	2

11.	Demontaža šalica ventila iz kućišta bregastog vratila	Obrisati šalice ventila i posložiti ih po redoslijedu na stol.	Šalice ventila iz kućišta bregaste moraju biti odmašćene i po redoslijedu odložene na radni stol.	2	
12.	Demontaža bregastog vratila iz kućišta		Bregasto vratilo iz kućišta mora biti odloženo na radni stol.	2	
13.	Montaža bregastog vratila u kućište		Bregasto vratilo mora biti pravilno vraćeno u kućište.	3	
14.	Montaža šalica ventila u kućište		Šalice ventila moraju biti vraćene po redoslijedu u kućište.	2	
15.	Montaža kućišta bregastog vratila na glavu motora	Obratiti pažnju na oznake remenice radilice i remennice bregaste zbog mogućih mehaničkih oštećenja	Kućište bregastog vratila mora biti vraćeno na glavu motora	3	
16.	Montaža zaštitnog lima zupčastog remena		Zaštitni lim zupčastog remena mora biti vraćen na motor.	2	
17.	Montaža remenice bregastog vratila		Remenica bregastog vratila mora biti vraćena na bregasto vratilo .	2	
18.	Montaža zupčastog remena	Kontrolira se zategnutost zupčastog remena	Zupčasti remen mora biti montiran .	4	
19.	Montaža poklopca zupčastog remena	Kontrolirati da li je namještena mehanička faza	Poklopac zupčastog remena mora biti vraćen na kućište.	5	
20.	Podešavanje platina	Podesiti na $0,45 \pm 0,05$ mm. Napomena: Zazor će se kontrolirati samo na jednom brijeugu kojeg odabere natjecatelj	Zazor platina mora se podesiti.	4	
21.	Montaža kabela svjećica po redoslijedu paljenja	- da li je određeni cilindar na paljenju - da li su kabeli svjećica dobro posloženi	Kabeli svjećica moraju biti montirani.	6	
22.	Podešavanje elektro faze motora	Podesiti na $10^\circ \pm 2.5^\circ$ prije GMT.	Točka prepaljenja mora se podesiti.	3	
23.	Montaža bobine		Bobina mora biti vraćena na kućište.	2	

